


Radio


Tipps für die Umstellung: Geräte prüfen, Sendersuchlauf starten.

Prüfen Sie bitte, welchem der Profile Ihr Radio entspricht.



Empfängt Ihr Radio die Sender kabellos (UKW), über Antenne oder über Internet?

Es sind keine weiteren Schritte erforderlich. Ihr Radio ist nicht betroffen, da das Gerät die Programme nicht über Kabel empfängt.



Ist Ihr Radio per Kabel mit der TV-Dose verbunden oder hören Sie Radio über den Digitalreceiver?

Wenn Sie die Radioprogramme auch künftig über den Kabelanschluss empfangen möchten, ist ein **DVB-C-Radio Tuner erforderlich**. Selbstverständlich können Sie jederzeit auf den klassischen UKW-Empfang per Antenne ausweichen.



Nach der Umstellung starten Sie einen Sendersuchlauf. Bei vielen Geräten geht es so: Menü/Einstellungen aufrufen, Unterpunkt „Sendersuche“ oder „Sendersuchlauf“ auswählen. Pfad kann variieren, bitte in der Bedienungsanleitung oder im Internet auf der Hersteller-Seite prüfen.

Bei Bedarf auf Werkszustand zurücksetzen oder ein Werksreset durchführen.

Noch Fragen?

Bei jedem Gerät funktioniert die Bedienung unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes, im Internet auf den Hilfe-Seiten der Hersteller und beim Fachhändler vor Ort, bei modernen TV-Geräten außerdem im Hilfe-Menü.

Mehr Infos unter pyur.com/digital

Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin und die mit dieser iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen, die unter pyur.com/impressum aufgelistet sind

So gelingt die Umstellung.

Mit unseren Tipps geht es ganz einfach.

Bald empfangen Sie nur noch digitales Kabelfernsehen.


Wir stellen das analoge TV-Signal ab. Dieser Flyer zeigt Ihnen, welche Änderungen sich für Sie ergeben und was zu tun ist.

Folgen Sie einfach unseren Tipps. Am Tag der Umstellung sind Sie dann bereit für das digitale Zeitalter.

Fernsehen


Tipps 1: Kann Ihr Fernseher digitale Sender empfangen?

Prüfen Sie bitte, welchem der Profile Ihr Fernseher entspricht.



Bei einem Fragezeichen nutzen Sie bitte den nächsten Prüfschritt auf der folgenden rechten Seite.

Bei **?** bitte prüfen. Sie sind nicht sicher, ob Ihr Fernseher digital-fähig ist?



Digital bedeutet zum Beispiel:

- Sie sehen ca. 100 Programme
- Sie haben HD-Sender wie Das Erste HD oder ZDF HD
- Sie finden das DVB-C Logo auf Ihrem TV
- Auswahl-Option „digital“ erscheint vor der Durchführung eines Sendersuchlaufs


✓ Trifft mindestens einer der Punkte zu, dann ist Ihr Fernseher digital-fähig.

✗ Trifft keiner der Punkte zu, kann Ihr Fernseher keine digitalen Sender empfangen.

Damit der Bildschirm Ihres Fernsehers künftig nicht schwarz bleibt und Sie wie gewohnt fernsehen können, **benötigen Sie ein digitales Empfangsgerät** (Digital-Receiver oder moderner Flachbild-TV mit integriertem DVB-C Tuner) – erhältlich im Fachhandel, Digital-Receiver auch bei uns.

Tipps 2: Schauen Sie noch analog Fernsehen, obwohl Ihr Fernseher digital-fähig ist?

Jetzt Empfangsart auf digital ändern.



Tipps 3: So funktioniert der automatische digitale Sendersuchlauf

Starten Sie bitte nach der Umstellung einen Suchlauf, da manche Sender den Platz gewechselt haben. Bei vielen Geräten geht es so:

